

# Handsender Logic/ Novo i-Vision

## Bedienungsanleitung

**Artikel- Nr.:**

DS0290010

**Funktion:**

Rücksetzen Service Anzeige:

Grüne Taste „✘“ kurz drücken - die Wartungsanzeige erlischt  
Auf dem Display der Novo i-Vision Steuerung blinkt zweimal „S0“ auf.

Sperrern der Steuerung

Rote Taste „🔒 / 🔓“ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden gesperrt  
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt ständig „Lo“.  
Bei der Steuerung Logic blinken beide LED's.

Freigeben der Steuerung

Rote Taste „🔒 / 🔓“ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden freigegeben  
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision erlischt die Anzeige „Lo“.  
Bei der Steuerung Logic erlöschen beide LED's.


Freigeben der Programmier Tasten (nur bei Steuerung Novo i-Vision)

Kurzes drücken der roten Taste „🔒 / 🔓“ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste „✘“.  
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt 2x „U“, Programmier Tasten freigegeben.

Sperrern der Programmier Tasten (nur bei Steuerung Novo i-Vision)

Kurzes drücken der roten Taste „🔒 / 🔓“ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste „✘“.  
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt 2x „L“, Programmier Tasten gesperrt.

Das Service Tool ist mit dem Sender in Richtung der Infrarot Schnittstelle der Steuerung zu halten.  
Der Abstand zur Steuerung sollte 100 mm betragen.




# Handheld transmitter Logic/ Novo i-Vision

## Operating manual



**Article- no.:**  
DS0290010

**Function:**



Reset maintenance indicator:

Press briefly the green push button „“ - maintenance indicator goes off  
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times „S0“.




Lock the control unit

Press briefly the red push button „ / “ - lock of all control unit functions  
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes „Lo“ continuously.  
For the Logic control unit the two LED's flashes continuously.




Unlock the control unit

Press briefly the red push button „ / “ - unlock of all control unit functions  
On the display of the Novo i-Vision control unit „Lo“ disappear.  
For the Logic control unit the two LED's goes of.

Unlock the programming push buttons (only for Novo i-Vision control units)

Press briefly the red push button „ / “ and within 2s press briefly the green push button „“.  
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times „U“

Lock the programming push buttons (only for Novo i-Vision control units)

Press briefly the red push button „ / “ and within 2s press briefly the green push button „“.  
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times „L“

The distance between the handheld transmitter and the Logic control unit should not be more than 100mm.

